ASSEMBLY GUIDE

REPLACING THE REGULATOR

SGP2220/SGP2220SB

⚠ WARNING:

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS ON THIS SHEET AS WELL AS THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN YOUR GRILL OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS PRODUCT. Failure to follow all instructions and heed all warnings may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

TOOLS NEEDED

The following tools are needed for assembly and making adjustments:

- Phillips Screwdriver
- Adjustable Wrench

INSTALLING A NEW REGULATOR

See Figures 1 and 2.

- Turn all control knobs on the control panel off.
- Close the LP gas cylinder valve completely.
- Allow grill to cool completely.
- Locate the hook on the underside of the storage shelf for keeping the hose in place. Loosen and remove acorn nut from bolt and set both nut and bolt aside.
- Carefully spread open the hook and remove hose from hook.
- Hold regulator firmly and turn coupling nut counterclockwise to disconnect the regulator from the LP gas cylinder.
- Using an adjustable wrench to disconnect the regulator, turn the nut on the regulator hose counterclockwise. Set the regulator assembly aside.
- Take the replacement regulator assembly and finger tighten the regulator hose nut back onto the manifold by turning the nut clockwise then tighten using an adjustable wrench.
- Reattach the hose to the hook on the underside of the storage shelf. Slide the bolt through the hole in bracket and secure with acorn nut.

  NOTE: The hook should not be so tight around hose as to pinch hose.
- Hold the regulator firmly and insert nipple into the gas cylinder valve.

  NOTE: Nipple must be centered in the cylinder valve.
- Holding the coupling nut and regulator as shown, turn coupling nut clockwise and tighten by hand taking care not to crossthread the connection. Do not use tools.

  NOTE: The regulator will seal in the cylinder valve resulting in some resistance. An additional one-half to three-quarters turn is required to complete the connection. If you cannot complete the connection, disconnect and repeat the above two steps. If you still cannot complete the connection, DO NOT use this regulator!

TESTING THE REGULATOR ASSEMBLY FOR LEAKS

- Open the cylinder valve by turning the handwheel counterclockwise. If you hear a *rushing* sound, immediately turn off the cylinder valve. This sound means there is a major leak at the connection. Correct the problem before proceeding.
- Using a clean paint brush and a 50/50 mixture of mild soap and water, brush soapy solution over all the connections and fittings on the regulator assembly.
- "Growing" bubbles indicate a leak. Close the cylinder valve then retighten all connections.

  NOTE: If leaks cannot be stopped, do not try to repair. Call for replacement parts.
- If you are not using the grill immediately after the leak test, close the cylinder valve by turning the valve clock-wise.

NOTE: For technical support, please call 1-800-847-5993 or visit us online at www.stokgrills.com

Fig. 1



A - Nut (écrou, tuerca)
B - Regulator (régulateur, regulador)
C - Manifold (tubulure, colector)
D - To tighten (pour serrage, para apretar)
E - To loosen (pour desserrage, para aflojar)
F - Bolt (boulon, perno)
G - Clamp (bride, prensa)
H - Acorn nut (écrou borgne, tuerca ciega)

Fig. 2



A - Cylinder valve (vanne de bouteille, válvula del tubo)
B - Coupling nut (écrou de connexion, tuerca de acoplamiento)
C - Regulator (régulateur, regulador)

Français

GUIDE D'ASSEMBLAGE

REMPLACEMENT DU REGULATEUR

SGP4330/SGP4330SB

⚠ AVERTISSEMENT :

LIRE ET VEILLER À BIEN COMPRENDRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS ET DES AVERTISSEMENTS FIGURANT DANS LE PRÉSENT FEUILLET, AINSI QUE LES INSTRUCTIONS ET LES AVERTISSEMENTS DU MANUEL D'UTILISATION DU GRIL AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. Le non-respect de l'ensemble des instructions et des avertissements peut entraîner une décharge électrique, un incendie et des blessures graves.

OUTILS NÉCESSAIRES

Les outils suivants sont nécessaires pour l'assemblage et l'alignement :

- Clé a molette
- Tournevis phillips

INSTALLER UN NOUVEAU RÉGULATEUR

Voir les Figures 1 et 2.

- Fermer tous les boutons de commande sur le panneau de commande à arrêt.
- Fermer complètement la vanne de la bouteille de GPL.
- Laisser le gril refroidir complètement.
- Localiser le crochet-support sur le dessous de la tablette de rangement sert à maintenir le tuyau en place. Aflojar y retire le écrou borgne du boulon et mettre de côté.
- Ouvrir soigneusement le crochet et retirer le tuyau du crochet.
- Maintenir fermement le régulateur et tourner l'écrou de raccordement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déconnecter le régulateur de la bouteille de GPL.
- Avec la clé à molette utilisée pour déconnecter le régulateur, tourner l'écrou du tuyau du régulateur dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Mettre l'assemblage du régulateur de côté.
- Prendre l'assemblage du régulateur de rechange et serrer l'écrou du tuyau de régulateur avec les doigts sur le collecteur en tournant l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre en utilisant la clé à molette
- Fixer le tuyau sur la crochet-support sur le dessous de la tablette de rangement. Glisser un boulon dans le trou du support et fixer à l'aide d'un écrou borgne .

  NOTE : Le crochet ne doit pas être trop serré autour du tuyau pour éviter son pincement.
- Maintenir le régulateur fermement et insérer le mamelon dans la vanne de la bouteille de gaz

  NOTE : Le mamelon doit être centré dans la vanne de la bouteille.
- En maintenant l'écrou de raccordement et le régulateur comme il l'est indiqué, tourner l'écrou de raccordement dans le sens des aiguilles d'une montre et serrer à la main en prenant soin de ne pas fausser le filetage de la connexion. Ne pas utiliser d'outils.

  NOTE : Le régulateur se scellera dans la vanne de la bouteille résultant en une certaine résistance. Il faudra tourner de un-demi à trois-quarts de tour pour terminer la connexion. Si l'on ne peut pas terminer la connexion, déconnecter et refaire les deux étapes ci-dessus. Si l'on ne peut toujours pas terminer la connexion, NE PAS UTILISER ce régulateur!

TESTER LE ENSEMBLE DE RÉGULATEUR POUR LES FUITES

- Ouvrir la vanne de la bouteille en le tournant le volant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si l'on entend un bruit strident, fermer immédiatement la vanne de bouteille. Le bruit signifie qu'il existe une fuite importante au niveau de la connexion. Rectifier le problème avant de continuer.
- À l'aide d'un pinceau propre et d'un mélange 50/50 de savon doux et d'eau, appliquer la solution savonneuse sur toutes les connexions et tous le ensemble de régulateur.
- Des bulles « croissantes » indiquent une fuite. Fermer la vanne de bouteille puis resserrer toutes les connexions.

  NOTE : Si les fuites ne peuvent être stoppées, ne pas tenter d'entreprendre des réparations. Appeler pour obtenir des pièces de rechange.
- Si l'on n'utilise pas le gril immédiatement après l'essai d'étanchéité, fermer la vanne de bouteille en tournant la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre.

NOTE : Pour service à la clientèle, appeler le 1-800-847-5993 ou visiter notre site www.stokgrills.com

Español

GUÍA PARA ARMADO

REEMPLAZAR EL REGULADOR

SGP4330/SGP4330SB

⚠ ADVERTENCIA :

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN ESTA HOJA, Y LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS INCLUIDAS EN EL MANUAL DEL OPERADOR DE SU PARRILLA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. La inobservancia de todas las instrucciones y el incumplimiento de las advertencias pueden provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones personales graves.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Para armar la unidad y efectuar ajustes se necesitan las siguientes herramientas:

- Llave ajustable
- Llave ajustable

INSTALAR UN NUEVO REGULADOR

Vea las Figuras 1 y 2.

- Apague todas las perillas de control que se encuentran en el panel de control.
- Cierre la válvula del tubo completamente.

INSTALAR UN NUEVO REGULADOR

- Espere a que se enfríe la parrilla.
- Localice el gancho en la superficie inferior del estante de almacenamiento para sostener la manguera en su lugar. Afloje y retire la tuerca ciega del perno y colóquela a un lado.
- Extienda y abra cuidadosamente el gancho y retire la manguera.
- Sostenga el regulador firmemente y gire la tuerca de acoplamiento hacia la izquierda para desconectar el regulador del tubo de gas PL.
- Utilice una llave ajustable para desconectar el regulador, haciendo girar la tuerca de la manguera del regulador en sentido contrario a las agujas del reloj. Deje el conjunto del regulador a un lado.
- Tome el conjunto del regulador de repuesto y ajuste a mano la tuerca de la manguera el regulador sobre el colector haciendo girar la tuerca en sentido horario y luego apriétela con una llave ajustable
- Coloque la manguera al gancho en la superficie inferior del estante de almacenamiento. Deslice el perno a través del orificio del soporte y fíjelo con la tuerca ciega.

  NOTA: El gancho no se debe sujetar demasiado alrededor del borde de la manguera para no estrecharla.
- Sostenga el regulador firmemente e introduzca la boquilla dentro de la válvula del tubo de gas.

  NOTA: La boquilla debe estar centrada en la válvula del tubo.
- Sosteniendo la tuerca de acoplamiento y el regulador como se muestra, gire la tuerca de acoplamiento hacia la derecha y apriete con la mano sin estropear la conexión. No use herramientas.

  NOTA: El regulador se sellará en la válvula del tubo, lo que provocará cierta resistencia. Se requiere de medio giro a tres cuartos de giro adicional para completar la conexión. Si no puede completar la conexión, desconecte el regulador y repita los dos pasos anteriores. Si aún no puede completar la conexión, ¡NO USE este regulador!

PROBANDO EL CONJUNTO DEL REGULADOR PARA DETECTAR FUGAS

- Abra la válvula del tubo girándola la manivela hacia la izquierda. Si escucha un soplido, apague la válvula del tubo de inmediato. Este sonido significa que hay una fuga importante en la conexión. Corrija el problema antes de continuar.
- Usando un pincel limpio y una mezcla de jabón suave y agua en una proporción 50/50, cepille con solución jabonosa todas las conexiones y los adaptadores de el conjunto del regulador.
- La "formación" de burbujas indica que hay una fuga. Cierre la válvula del tubo; luego, vuelva a apretar todas las conexiones.

  NOTA: Si no puede detener las fugas, no intente repararlas. Solicite piezas de repuesto.
- Si no usa la parrilla inmediatamente después de la prueba de fugas, cierre la válvula del tubo haciéndola girar hacia la derecha.

NOTA: Para técnica al consumidor, llamar al 1-800-847-5993 o visítenos en línea en www.stokgrills.com

988000-813
3-15-12 (REV:02)